

# 病院など医療施設の洗濯環境に 安全と安心を提供します。

厚生労働省が示す消毒・滅菌のガイドラインに対応



熱水洗濯  
80℃、10分

## INFORMATION

「感染拡大防止のための留意点について」など感染症に関する情報については、弊社ホームページでご案内しております。



山本製作所 施設用



ボイラー  
(蒸気)  
不要

電気ヒーターにより加熱

## メモリー機能

### 熱水洗濯の証明が可能

洗濯温度のデータを機械のメモリーに残すことができます。

※USBへのデータコピーも可能です。



## プログラム制御で誰でも簡単に操作ができます

タッチパネル採用で簡単操作



## 安心の日本製

一貫した国内生産で、メンテナンスも安心。

## 8種類の助剤(液体)が投入可能

8種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で投入できます。  
(投入ポンプはオプション)



型 式	WN202HE	
容 量	20kg	
ドラム寸法	762φ×486mm	
洗浄・脱水回転数	20~50rpm	100~880rpm
電 源	3相 AC200V 75A	
電動機	3.7kW 4P	
ヒーター容量	20kW	
洗浄水位	24~165ℓ	
機械最大寸法	1027(幅)×1214(奥行)×1564(高さ)mm	
重 量	660kg	

### 種類別洗濯枚数



バスタオル  
73枚



肌 着  
146枚



パンツ  
44枚



シーツ(シングル)  
15~20枚



# オプション装備により、熱水洗濯の 80°C、10分を可能にします。

オプション装着に際し、蒸気配管への接続が必要になります。



※オプション装着に際し、蒸気配管への接続が必要になります。



## コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作










工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。

※メモリー機能はありません。

## 助剤(液体)が投入可能



投入ポンプはオプションです。  
1~3種類の助剤(液体)を設定された分量だけ自動で投入できます。

種類別洗濯枚数	 バスタオル 43枚	 肌着 86枚	 パジャマ 26枚	 バスタオル 73枚	 肌着 146枚	 パジャマ 44枚	 シーツ (シングル) 15~20枚	 バスタオル 93枚	 肌着 186枚	 パジャマ 56枚	 シーツ (シングル) 20~25枚
型 式	WN123H			WN203H				WN263H			
容 量	12kg			20kg				26kg			
ドラム寸法	660φ×375mm			762φ×486mm				890φ×461mm			
洗浄・脱水回転数	25/42rpm	475/950rpm		22/40rpm	440/880rpm		20/40rpm	400/800rpm			
電 源	3相 AC200V 20A			3相 AC200V 20A				3相 AC200V 30A			
電 動 機	2.2kW 4P			3.7kW 4P				3.7kW 6P			
配管口径(蒸気)	15A			15A				15A			
洗浄水位	低 24ℓ / 中 44ℓ / 高 66ℓ			低 41ℓ / 中 71ℓ / 高 109ℓ				低 52ℓ / 中 94ℓ / 高 141ℓ			
機械最大寸法	867(幅)×1013(奥行)×1548(高さ)mm			1012(幅)×1203(奥行)×1550(高さ)mm				1147(幅)×1270(奥行)×1700(高さ)mm			
重 量	500kg			660kg				850kg			

※蒸気仕様もあります。

### ■お問い合わせ



株式会社 山本製作所

〒722-0221 広島県尾道市長者原1-220-19  
TEL. (0848) 48-5300 FAX. (0848) 48-5310  
E-mail : office@onomichi-yamamoto.co.jp

尾道 山本製作所



<https://www.onomichi-yamamoto.co.jp>

- このカタログは2020年5月現在のものです。
- 改良のため予告なく仕様を変更する事もあります。
- このカタログは印刷インキのため、現物と多少色が異なります。